



## CUPRA ATECA



# CUPRA (À PARTIR DE 2021)







	Sac gonflable		Générateur de gaz		Rétracteur de ceinture	<b>*</b>	Calculateur		Système de protection active des piétons
	Système automatique de protection en cas de retournement		Vérin pneumatique		Renfort de carrosserie		Attention-Zone climatique		
000000	Batterie	=	Condenseur basse tension		Réservoir à carburant		Réservoir à gaz		Clapet de sûreté
0 0	Batterie haute tension	N	Câble haute tension	<b>%</b>	Commutateur haute tension		Boîte à fusibles, désactivation du système haute tension	4	Condenseur haute tension


Marque	Туре	Niveau	Année de mise sur le marché	Référence interne	Date de création	Réaction	Nº de version	page
SEAT	Ateca	1	2021	VSS-KHP0C50	20/07/2020	17/08/2020	1	1 sur 2



#### 1. Identification / Marque distinctive

Tenir compte des illustrations en page 1.

#### 2. Immobilisation / Stabilisation / Soulèvement



Sur la boîte de vitesses automatique :

- 1. Placer le levier sur la position « P ».
- 2. Actionner le frein de stationnement électrique.

#### 3. Règles de désactivation/sécurité



1. Appuyer sur la touche du système Start/Stop si le véhicule est équipé du système « Keyless-Entry ».





2. Déconnecter la batterie du réseau de bord 12 V dans le compartiment moteur à l'aide des outils appropriés. Désactiver le circuit électrique du véhicule : Déconnecter d'abord le pôle négatif (-) puis le pôle positif (+) de la batterie du réseau de bord.

### 4. Accès aux passagers du véhicule

Tenez compte du renfort de la carrosserie sur la page 1.

Marque	Туре	Niveau	Année de mise sur le marché	Référence interne	Date de création	Réaction	Nº de version	page
SEAT	Ateca	1	2021	VSS-KHP0C50	20/07/2020	17/08/2020	1	2 sur 2